

Inhaltsverzeichnis

Allgemeines	iii
Garantie-Bedingungen	iv
Anschluss	AD- 1
Software zum A/D-Wandler	AD- 2
Reservieren des Speicherplatzes für Maschinen-Programme	AD- 3
Einlesen der Maschinen-Programme Variante a)	AD- 4
Aufzeichnen der Maschinen-Programme Variante a)	AD- 5
Einlesen der Maschinen-Programme Variante b)	AD- 6
Allgemeines zum Aufruf von Maschinen-Programmen	AD- 7
Aufruf Programm "Kanalwahl"	AD- 8
Aufruf Programm "Messwert einlesen"	AD-10
Bestückung der Eingänge für Spannungsmessung	AD-11
Bestückung der Eingänge für Strommessung	AD-12
Kalibrierung des A/D-Wandlers	AD-14
Anleitung zum Programm "A/D-Calib20"	AD-16
Technische Daten	A-1
Datenblatt	D-1