

```

TTTTT RRRR      A      M      M      f
  T    R    R  A  A  MM  MM      f f  t
  T    R    R  A    A  M  M  M  sss  000  f  ttt
  T    RRRR  A    A  M  M  M  s    0    0  fff  t
  T    R  R  AAAAA  M    M  sss  0    0  f    t
  T    R    R  A    A  M    M    s  0    0  f    t t
  T    R    R  A    A  M    M  ssss  000  f    t

```

Ambühler & Müller

```

*****
*
*
*   A n l e i t u n g
*
*   z u r   E - B o x
*
*
*****

```

Inhaltsverzeichnis  
\*\*\*\*\*

Garantie-Bedingungen . . . . .	iii
Anschliessen der E-Box und der Peripherie-Geräte . . . . .	1-1
Betrieb der E-Box ohne Access Mode Switches . . . . .	2-1
Betrieb der E-Box mit Access Mode Switches . . . . .	3-1
Nachträgliches Initialisieren von Peripherie-Geräten . . . . .	3-3
Konfigurations-Beispiel . . . . .	3-4
Adressbereich-Tabelle . . . . .	A-1
Hinweise zur Schnittstelle SHARP CE-158 . . . . .	A-2
Auslieferungs-Konfiguration der E-Box mit AMS . . . . .	A-3
Technische-Daten . . . . .	A-3

## Garantie - Bedingungen

\*\*\*\*\*

Garantie-Leistungen: Die Garantie erstreckt sich auf die Ausbesserung, bzw. den Ersatz defekter Bauteile im Rahmen der in dieser Anleitung beschriebenen Spezifikationen.

Garantie-Dauer: 6 Monate ab Rechnungsdatum

Einschränkungen: Der Garantie-Anspruch wird abgelehnt bei:

- Manipulationen an der E-Box (ausgenommen Betätigung der Access Mode Switches)
- unsachgemäßem Betreiben der E-Box, insbesondere beim Anschluss mehrerer Peripherie-Geräte im selben Adressbereich
- Schäden durch Anschluss von Peripherie-Geräten anderer Hersteller als SHARP oder TRAMsoft, insbesondere bei Ueberlastung der Stromversorgung des PC-1500 oder des CE-150 durch Fremdgeräte.

\*\*\* Die Haftung für sämtliche Folgeschäden, die durch die E-Box \*\*\*  
\*\*\* verursacht werden, wird ausdrücklich abgelehnt. \*\*\*