

Allgemeines zum Betrieb als CENTRONICS-Schnittstelle  
\*\*\*\*\*

Verbindung PC-1500 - Parallel-Interface

Die Verbindung erfolgt über den 60-poligen Peripherie-Stecker direkt zum SHARP PC-1500/PC-1500A, zum SHARP CE-150 oder zur TRAMsoft Expansions-Box.

Verbindung Parallel-Interface - Drucker

Die Verbindung zum Drucker erfolgt über den 25-poligen Cannon-Stecker an der Rückseite des Interfaces. Die Anschlüsse 1 ... 10 und 25 entsprechen dem CENTRONICS-Standard, wobei der Anschluss 10 wahlweise als BUSY- oder als ACKNOWLEDGE-Leitung verwendet werden kann (Siehe CONSOLE, Seite CS-2). Anschluss 11 ist ein RESET-Ausgang und kann bei Bedarf mit dem entsprechenden Anschluss des Druckers verbunden werden. Die Anschlüsse 1 ... 11 und 25 entsprechen denjenigen des SHARP CE-158.

\*\*\* Soll neben dem Drucker gleichzeitig ein Floppy-Laufwerk ange- \*\*\*  
\*\*\* schlossen werden, so dürfen die Anschlüsse 13 ... 24 nicht mit \*\*\*  
\*\*\* dem Drucker verbunden sein. Ausgänge nicht kurzschliessen! \*\*\*

Vollständige Steckerbelegung und ausführliche Beschreibung der Signale siehe Seiten PI-2 und PI-3.

Wirkung der BREAK-Taste

Ist kein Drucker an der Schnittstelle angeschlossen oder ist dieser für den Datenempfang nicht bereit, so bleibt der Rechner "BUSY". In diesem Fall ist es möglich, den Rechner mit BREAK zu stoppen. Ausserdem kann die Datenübertragung jederzeit mit BREAK abgebrochen werden.

\*\*\* Bitte Ein- und Ausschalt-Sequenz beachten ! (Seite v) \*\*\*