

GARMIN

serie OREGON™

200, 300, 400t, 400c, 400i, 550, 550t

manuale di avvio rapido





Per avvisi sul prodotto e altre informazioni importanti, vedere la guida *Informazioni importanti sul prodotto e sulla sicurezza* inclusa nella confezione.

Le unità Oregon utilizzano due batterie AA. Utilizzare batterie alcaline, NiMH o al litio. Per ottenere risultati ottimali, utilizzare batterie NiMH o al litio. Si sconsiglia l'uso di batterie alcaline standard per le unità Oregon 550 quando si utilizza la funzione fotocamera.

Per installare le batterie:

1. Sollevare il fermo e rimuovere il coperchio delle batterie.
2. Inserire le batterie rispettando la polarità.
3. Riposizionare il coperchio delle batterie e spingere il fermo verso il basso.

Per selezionare il tipo di batteria:

1. Toccare **Impostazione > Sistema > Tipo batteria**.
2. Selezionare **Alcalina, Litio o NiMH**.



ATTENZIONE: rimuovere le batterie se si prevede di non utilizzare Oregon per diversi mesi. La rimozione delle batterie non comporta la perdita dei dati memorizzati.

Per accendere o spegnere Oregon:

1. Per accendere Oregon, premere
2. Per spegnere Oregon, tenere premuto

Per regolare il livello di retroilluminazione:

1. Mentre Oregon è acceso, premere e rilasciare rapidamente
2. Toccare o per regolare i livelli di luminosità.

Per bloccare o sbloccare lo schermo:

1. Premere e rilasciare rapidamente

2. Toccare **Blocca Schermo** (o **Sblocca Schermo**).

Per acquisire il segnale satellitare GPS:

1. Recarsi in un'area all'aperto, lontano da edifici o alberi alti.
2. Accendere Oregon. L'acquisizione del segnale satellitare può richiedere qualche minuto.

Gli indicatori nella pagina principale indicano la potenza del segnale satellitare. Quando le barre sono verdi, Oregon ha acquisito il segnale satellitare.

Per utilizzare la mappa:

1. Toccare **Mappa**. La posizione corrente è indicata da un indicatore di posizione
2. Per ingrandire o ridurre, toccare o .
3. Toccare e trascinare la schermata per scorrere la mappa.

Per visualizzare la bussola:



NOTA: la serie Oregon 200 dispone solo di una bussola GPS e non include una bussola elettronica.

1. Toccare **Bussola**.
2. Per le serie Oregon 300 e 400, tenere la bussola in posizione orizzontale durante la navigazione.

L'indicatore di rilevamento punta verso la destinazione, indipendentemente dalla direzione verso cui ci si sta spostando. Se l'indicatore di rilevamento punta verso la parte superiore della bussola, ci si sta muovendo verso la destinazione desiderata. Se punta in un'altra direzione, spostarsi verso tale direzione fino a quando la freccia punta verso la parte superiore della bussola.

Calibrare la bussola dopo lunghi spostamenti, in caso di cambiamento della temperatura o di sostituzione delle batterie.



Per calibrare la bussola elettronica:

1. Mentre ci si trova all'esterno, tenere Oregon in posizione orizzontale e lontano da oggetti che possano interferire con i campi magnetici, ad esempio macchine, edifici o linee elettriche.
2. Toccare **Impostazione** > **Direzione** > **Premere per iniziare Calibrazione bussola**.
3. Toccare **Avvia** e seguire le istruzioni a video.



Per rivedere informazioni relative a un punto della mappa:

1. Selezionare la posizione da rivedere.
2. Toccare il pulsante delle informazioni nella parte superiore dello schermo.

Per contrassegnare la posizione corrente come waypoint:

1. Toccare **Registra waypoint**.
2. Toccare **Salva e modifica**.
3. Toccare una caratteristica da modificare.
4. Toccare lettere, numeri o simboli per apportare le modifiche.
5. Toccare  (tranne quando si modifica un simbolo). Se necessario, modificare altre caratteristiche.
6. Toccare  per ignorare le modifiche.

Per modificare un waypoint:

1. Toccare **Waypoint Manager**.
2. Toccare il waypoint.
3. Toccare la caratteristica.
4. Toccare lettere, numeri o simboli per apportare le modifiche.
5. Toccare  (tranne quando si modifica un simbolo). Se necessario, modificare altre caratteristiche.
6. Toccare  per ignorare le modifiche.

Per eliminare un waypoint:


1. Toccare **Waypoint Manager**.
2. Toccare il waypoint da eliminare.
3. Toccare **Elimina waypoint**.

Per riposizionare un waypoint nella posizione corrente:

1. Toccare **Waypoint Manager**.
2. Toccare il waypoint da riposizionare.
3. Toccare **Riposiziona qui**.


Per raggiungere un punto mediante l'opzione Dove si va?:

Utilizzando la pagina Dove si va?, è possibile raggiungere i waypoint salvati, inserire coordinate, trovare punti di interesse e altro ancora.

1. Toccare **Dove si va?**.
2. Toccare una categoria.
3. Toccare l'elemento da raggiungere.
4. Toccare **Vai**. Una linea colorata indica il percorso.
5. Toccare  > **Bussola**.



6. Utilizzare la bussola per raggiungere la destinazione.

Per raggiungere un punto sulla mappa:

1. Toccare **Mappa**.
2. Toccare il punto sulla mappa.
3. Toccare il pulsante delle informazioni nella parte superiore dello schermo.
4. Toccare **Vai** >  > **Bussola**.
5. Utilizzare la bussola per raggiungere la destinazione.

Per interrompere la navigazione, toccare **Dove si va?** > **Arresta navigazione**.

Per creare e seguire un nuovo percorso:

1. Toccare **Pianifica percorso** > **<Crea percorso>** > **<Seleziona primo punto>** per scegliere un punto di partenza.
2. Toccare una categoria.
3. Toccare il primo elemento del percorso.
4. Toccare **Usa** > **<Seleziona punto successivo>**.
5. Ripetere l'operazione fino al completamento del percorso.
6. Toccare  per salvare il percorso.
7. Toccare  > **Dove si va?** > **Percorsi** per navigare lungo il percorso.

Per registrare le tracce:

1. Toccare **Impostazione** > **Tracce** > **Registro traccia**.
2. Toccare **Non registrare**; **Registra, non visualizzare** o **Registra e visualizza su mappa**.

Se si seleziona **Registra e visualizza su mappa**, una linea sulla pagina Mappa indicherà la traccia.

Per eliminare la traccia corrente:

Toccare **Impostazione** > **Reimposta** > **Elimina traccia corrente** > **Sì**.

Per ulteriori informazioni e per la documentazione, visitare il sito Web www.garmin.com.

**Per gli ultimi aggiornamenti software gratuiti
(esclusi i dati mappa) dei prodotti Garmin, visitare
il sito Web Garmin all'indirizzo www.garmin.com.**



© 2009 Garmin Ltd. o società affiliate

Garmin International, Inc.

1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA

Garmin (Europe) Ltd.

Liberty House, Hounslow Business Park, Southampton, Hampshire,
SO40 9RB UK

Garmin Corporation

No. 68, Jangshu 2nd Road, Shijr, Taipei County, Taiwan

www.garmin.com

Aprile 2009

Codice prodotto 190-01070-51 Rev. A Stampato a Taiwan